

วิธีการใช้ Sierra Aircard 881U

***ห้ามเสียบ Aircard ก่อนทำการลง program ***

1. เปิด CD ลง program ที่ชื่อ 3G_Watcher
2. ลงเสร็จแล้วจะมี icon ชื่อ 3G watcher บน desktop ให้เปิด program ตัวนี้ขึ้นมา ตัว program จะ show "No device detected"
3. เปิดฝาของ 881U ออกและนำ sim card ที่เปิดบริการ GPRS แล้วใส่เข้าไปใน Aircard แล้วปิดฝา
4. ใส่ Air card เข้าไปในช่อง USB ของเครื่อง notebook หลังจากนั้น windows จะทำการ detected card ปล่อยให้สักครู่จนกว่าข้อความ detected ด้านขวาล่างของหน้าต่างจะหยุด

**ข้อควรระวัง ใน Aircard รุ่น 881 และ 881U จะบรรจุ Driver ไว้ในตัว card โดย drive ตัวนี้เอาไว้อำนวยความสะดวกในกรณีที่เราไปใช้กับเครื่องอื่นแล้วไม่มี Driver

Driver นี้จะชื่อว่า At&t Communication Manger ถ้ามี pop up ตัวนี้ขึ้นมาให้กด cancel ทิ้งไป เพราะ program ตัวนี้จะใหญ่มากและ setup หลายขั้นตอน ไม่แนะนำให้ใช้

โดยหลังจาก cancel แล้วให้เราไปที่หน้าของ program 3G_Watcher แล้วไปเลือกหัวข้อ Tool แล้วไปเลือกที่ Modem mode เพื่อเปลี่ยนเป็นการ detect driver จาก program 3G Watcher แทน

5. 3G watcher จะทำการ detect simcard โดยจะมีข้อความของผู้ให้บริการ GPRS ขึ้นบนหน้าจอ ถ้าพื้นที่นั้นมีสัญญาณ EDGE หน้าจอของ program จะขึ้นคำว่า EDGE แต่ถ้าไม่มี ตัว program จะ show เป็น GPRS แทน
6. เลือกผู้ให้บริการ AIS, Dtac หรือ Orange บน program ตาม simcard ที่ใช้ หลังจากนั้นให้ทำการกด connect และเล่น internet ได้

Note : Sierra 881U สามารถเล่นได้บน Windows 2000, XP และ Vista

การเซตค่าผู้ให้บริการ GPRS ตัว card ได้ทำการเซตค่าไว้เรียบร้อยแล้วทั้ง 3 ค่าย AIS, DTAC และ Orange ไว้แล้ว ไม่จำเป็นต้องเข้าไปเปลี่ยน แต่ผู้ใช้ อาจเข้าไปเซตในหัวข้อ Tool -> Options -> General ตามที่ถนัดเช่นจะให้ program Watcher เปิดทันทีเมื่อเสียบ card หรือไม่ และอื่นๆ

ความเร็ว internet จะขึ้นอยู่กับความแรงของสัญญาณ พื้นที่ และจำนวนคนที่เล่นในเวลา นั้น เช่นช่วงเวลา 19.00-22.00 เนตจะช้าเพราะคนใช้บริการมาก ความเร็วจะถูกเฉลี่ย แต่ถ้าเป็นช่วงเวลาปกติ ความเร็วจะมากกว่า modem ธรรมดา 2-4 เท่า